

BEDIENUNGSANLEITUNG DES FERNSEHERS (TV)

Einschalten der Geräte

1. Fernseh-Gerät mit Fernbedienung „Toshiba“ einschalten
2. Empfänger mit Fernbedienung „TechniSat“ einschalten

Wählen der Sender und Einstellen der Lautstärke

- Sender mit der Fernbedienung „TechniSat“ wählen
- Lautstärke mit der Fernbedienung „TechniSat“ einstellen

Senderliste

Nummer	Sender
1	SRF 1
2	SRF 2
3	SRF Info
4	---
5	ARD
6	ZDF
7	RTL
8	RTL 2
9	Super RTL
10	RTL Nitro
11	Sat 1
12	Sat 1 Gold
13	Pro 7
14	VOX
15	Kabel 1
16	Servus TV HD Deutschland
17	Arte
18	Welt
19	WDR
20	BR
21	SWR
22	NDR FS
23	MDR
24	rbb
25	QVC
26	hr-fernsehen
27	Juwelo
28	Tele 5
29	phoenix
30	HSE 24

Nummer	Sender
31	Comedy Central /VIVA
32	NICK
33	3 sat
34	one
35	---
36	tagesschau 24
37	QVC
38	QVC 2
39	MSE 24 Extra
40	MSE 24 Trend
41	Media Shop
42	Media Shop
43	ZEITlos
44	ZDF info
45	ZDF kultur
46	ZDF neo
47	ARD alpha
48	DMAX
49	Eurosport 1
50	Sport 1
51	KIKA
52	Deluxe Music
53	TLC
54	QVC
56	Euro News
57	n-tv
58	SR Fernsehen
73	Disney Channel
76	N24 Doku
80	RTLplus

